



TIGER

BACKLIT GAMING KEYBOARD

QUICK INSTALLATION GUIDE

SPECIFICATION

- Keyboard size 302 x 110 x 30 mm
- Connector USB
- Number of keys 61

INSTALLATION


- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

ARROW FUNCTION CHANGE

- Press FN + W to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

BACKLIGHT MODE CHANGE

- Press the keys to change between 3 backlight modes (permanent, breathing, OFF).



REQUIREMENTS


- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.


BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys



SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects press keys



WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions 302 x 110 x 30 mm
- Connecteur USB
- Nombre de touches 61

INSTALLATION


- Connectez le dispositif au port USB.
- Le système installera automatiquement les pilotes

CHANGEMENT DE LA FONCTION DES TOUCHES FLÉCHÉES

- Appuyez sur les touches Fn + W pour permuter les fonctions des touches fléchées avec les touches de fonction W, A, S, D.

CHANGEMENT DU MODE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

- Appuyez sur les touches pour basculer entre les 3 modes de rétroéclairage (permanent, respiration, éteint).



EXIGENCES REQUISES


- PC ou périphérique compatible avec un port USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SÉCURITÉ

- Utiliser comme prévu.
- Toute tentative non autorisée de démonter l'appareil annulera la garantie et peut endommager le produit.
- Si l'appareil chute ou est heurté, il peut être endommagé, le boîtier peut être rayé ou d'autres dysfonctionnements du produit peuvent survenir.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement chaud, froid, poussiéreux ou humide.
- Une mauvaise utilisation de l'appareil peut le détruire.
- Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération et ne doivent pas être obstruées. Le blocage des ouvertures d'aération peut entraîner une surchauffe de l'appareil.


LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur la touches et les touches



VITESSE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la vitesse de l'effet rétroéclairage, appuyez sur la touche et les touches



GARANTIE

- Garantie constructeur de 2 ans

GÉNÉRALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.



ESPECIFICACIÓN

- Dimensiones 302 x 110 x 30 mm
- Conector USB
- Número de teclas 61

INSTALACIÓN


- Conecte el dispositivo un puerto USB de su ordenador
- El sistema instalará automáticamente los controladores

CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LAS FLECHAS

- Pulse las teclas FN + W para cambiar la función de las flechas con las teclas de función W, A, S, D.

MODO DE ILUMINACIÓN

- Pulse las teclas para cambiar entre los 3 modos de iluminación (permanente, respirando, apagado)



REQUISITOS


- PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo


BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas



VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas



GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

GENERALIDADES

- Las Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões 302 x 110 x 30 mm
- Conectores USB
- Número de teclas 61

INSTALAÇÃO


- Ligar o aparelho à porta USB.
- Sistema instala automaticamente os drivers

ALTERAR A FUNÇÃO DAS SETAS

- Carregar nas teclas Fn + W para alterar a função das setas com as teclas de função W, A, S, D.

ALTERAR O MODO DE ILUMINAÇÃO

- Carregar nas teclas para alternar entre 3 modos de iluminação (permanente, respirando, desligado).



REQUISITOS


- PC ou dispositivo compatível com porta USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SEGURANÇA

- Usar de acordo com as instruções.
- Tentativas não autorizadas de abrir o dispositivo provocam a anulação da garantia e podem também provocar danos no produto.
- Uma queda ou um impacto no dispositivo pode provocar danos neste, riscos na estrutura ou outros problemas no produto.
- Não use o produto num ambiente quente, frio, poeirento ou húmido.
- A utilização inadequada do dispositivo pode estragá-lo.
- As fendas e aberturas na estrutura são aberturas de ventilação e não devem ser tapadas. Bloquear as aberturas de ventilação pode provocar o sobreaquecimento do dispositivo.

INTENSIDADE DO BRILHO

Para alterar a intensidade do brilho é necessário carregar nas teclas



VELOCIDADE DOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

Para alterar a velocidade do efeito de iluminação, carregue nas teclas



GARANTIA

- 2 anos de garantia do produtor

GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.



BESCHREIBUNG

- Tastaturgröße 302 x 110 x 30 mm
- Anschluss USB
- Anzahl der Tasten 61

INSTALLATIONSVORGANG


- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- System Treiber automatisch zu installieren

ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

- Drücken Sie die FN + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.

MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie die Tasten, um zwischen den 3 zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln (dauerhaft, atmen, aus).



ANFORDERUNGEN


- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SICHERHEITSMITTEILUNG

- Bestimmungsgemäß verwenden
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu lösen, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Schäden am Produkt führen
- Fallenlassen oder Schlagen des Geräts kann zu Schäden am Gerät, Kratzern am Gehäuse oder anderen Produktausfällen führen
- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen
- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann das Gerät beschädigen
- Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse sind Lüftungsöffnungen und dürfen nicht behindert werden. Das Blockieren der Lüftungsöffnungen kann zu einer Überhitzung des Geräts führen


HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie



ÄNDERUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES EFFEKTS

Um die Geschwindigkeit des Effekts der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie



GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



SPECIFIKATION

- Mått 302 x 110 x 30 mm
- Kontakt USB
- Antal tangenter 61

INSTALLATION


- Anslut enheten till USB-porten
- Systemet installerar drivenheter automatiskt

ÄNDRING AV PILFUNKTIONER

- Tryck knapparna Fn + W för att ändra på pilfunktioner med funktionstangenterna W, A, S, D.

ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE

- Tryck knapparna för att växla mellan 3 bakgrundsbelysningslägen (permanent, andning, av).



KRAV


- PC eller USB-kompatibel enhet
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål.
- Obehöriga försök att ta isär enheten upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller smälla enheten kan skada enheten, repa höljet eller orsaka andra produktfel.
- Använd inte produkten i en varm, kall, dammig eller fuktig miljö.
- Felaktig användning av enheten kan förstöra den.
- Hål och öppningar i höljet är för ventiler och bör inte täckas. Tappning av ventilationsöppningarna kan leda till att enheten överhettas.


KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING

För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna



HASTIGHET PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGSEFFEKTER

För att ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten, tryck knappen



GARANTI

- 2 års tillverkargaranti

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU: s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarden.
- WEEE-symbolen (överskorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuell förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.



SPECIFIKATION

- Mått 302 x 110 x 30 mm
- Kontakt USB
- Antal tangenter 61

INSTALLATION


- Anslut enheten till USB-porten
- Systemet installerar drivenheter automatiskt

ÄNDRING AV PILFUNKTIONER

- Tryck knapparna Fn + W för att ändra på pilfunktioner med funktionstangenterna W, A, S, D.

ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE

- Tryck knapparna för att växla mellan 3 bakgrundsbelysningslägen (permanent, andning, av).



KRAV


- PC eller USB-kompatibel enhet
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål.
- Obehöriga försök att ta isär enheten upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller smälla enheten kan skada enheten, repa höljet eller orsaka andra produktfel.
- Använd inte produkten i en varm, kall, dammig eller fuktig miljö.
- Felaktig användning av enheten kan förstöra den.
- Hål och öppningar i höljet är för ventilerings och bör inte täckas. Tappning av ventilationsöppningarna kan leda till att enheten överhettas.


KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING

För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna



HASTIGHET PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGSEFFEKTER

För att ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten, tryck knappen



GARANTI

- 2 års tillverkargaranti

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU: s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarden.
- WEEE-symbolen (överskorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuell förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.



SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Dimensioni 302 x 110 x 30 mm
- Connettore USB
- Numero di tasti 61

INSTALLAZIONE


- Collega il dispositivo alla porta USB
- Il sistema installerà automaticamente i driver

MODIFICA DELLA FUNZIONE FRECCIA

- Premere i tasti Fn + W per scambiare le funzioni freccia con i tasti funzione W, A, S, D.

MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

- Premere per alternare tra le 3 modalità di retroilluminazione (permanente, respiratoria, fuori).



REQUISITI


- Dispositivo compatibile con PC o USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SICUREZZA

- Utilizzare come previsto.
- I tentativi non autorizzati di smontare il dispositivo annullano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La caduta o l'urto del dispositivo potrebbe danneggiarlo, graffiare l'involucro o causare altri malfunzionamenti del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente caldo, freddo, polveroso o umido.
- Un uso improprio del dispositivo può distruggerlo.
- Le fessure e le aperture dell'armadio sono prese d'aria e non devono essere bloccate. Il blocco delle prese d'aria può causare il surriscaldamento del dispositivo.

LUMINOSITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la luminosità della retroilluminazione, premere i tasti



VELOCITÀ DEGLI EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la velocità dell'effetto della retroilluminazione, premere



GARANZIA

- 2 anni di garanzia del produttore

GENERALE

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.



SPECYFIKACJA

- Wymiary klawiatury 302 x 110 x 30 mm
- Złącze USB
- Ilość klawiszy 61

INSTALACJA


- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

- Naciśnij klawisze Fn + W, by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

- Naciśnij klawisze aby przełączyć między 3 trybami podświetlenia (stały, oddychający, wyłączone).



WYMAGANIA


- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, błąd uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inna usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzoneym bądź zawiłocnym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zastępować. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.


JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze



SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze



GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony koszyk) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



SPECIFIKACE

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Rozměry klávesnice | 302 x 110 x 30 mm |
| • Rozhraní | USB |
| • Počet kláves | 61 |

INSTALACE


- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

ZÁMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

- Stiskněte klávesy Fn + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

- Stiskněte klávesy pro změnu mezi 3 režimy podsvícení (trvalý, dýchání, vypnuto).



POŽADAVKY


- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder muže způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prашném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.


JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte pomocí kláves



RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit rychlost efektů podsvícení, stiskněte klávesy



ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidací výrobku pomůžete předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



ŠPECIFIKÁCIA

• Rozmery klávesnice	302 x 110 x 30 mm
• Rozhranie	USB
• Počet kláves	61

INŠTALÁCIA


- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

- Stlačte klávesy Fn + W pre zmenu funkcie šípok z klávesmi W, A, S, D.

ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA

- Stlačte klávesy pre zmenu medzi 3 režimami podsvietenia (trvalé, dýchanie, vypnuté).



POŽIADAVKY


- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.


JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov



RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy



ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáha predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takehoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



SPECIFICATII

• Dimensiuni tastatura	302 x 110 x 30 mm
• Interfata	USB
• Numar taste	61

INSTALARE


- Conectati echipamentul la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul va instala driver-ul automat.

MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI

- Apasati FN + W pentru comutarea functiilor intre tastele sageti si W, A, S, D.

MODUL DE ILUMINARE

- Apasati tastele pentru a selecta unul din cele 3 moduri de iluminare (permanent, respirabil, oprit).



CERINTE DE SISTEM


- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi conform indicatiilor.
- Reparatii neautorizate sau dezasamblarea dispozitivului duc la anularea garantiei si pot provoca deteriorarea produsului.
- Evitati lovirea sau frecarea de un obiect dur, acestea pot duce la deteriorarea suprafetei dispozitivului sau la provocarea unor defecte hardware.
- Nu folositi produsul la temperaturi scazute si ridicate, in campuri magnetice puternice si in atmosfera umeda sau prafuita.
- Nu scapati si nu agitati dispozitivul. Manevrarea neatenata sau brutala poate sparge produsul.
- Fantele si deschiderile sunt prevazute pentru ventilatie si nu ar trebui sa fie obstructate. Blocarea orificiilor de aerisire poate provoca supraincalzirea dispozitivului.

LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensitatii cu care este iluminata tastatura apasati



VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru am modifica viteza efectului iluminarii apasati



GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor soase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Размери 302 x 110 x 30 mm
- Съединител USB
- Брой клавиши 61

ИНСТАЛАЦИЯ


- Свържете устройството към мини жак порта във Вашия компютър
- Системата ще инсталира драйвера автоматично

ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

- Натиснете клавиши FN + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

- Натиснете клавишите за да промените между 3 режима на подсветка на играта.



ИЗИСКВАНИЯ


- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удяряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускайте, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството


ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите



СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши



ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.



LEÍRÁS

• Billentyűzet méretei	302 x 110 x 30 mm
• Csatlakozás	USB
• Billentyűk száma	61

TELEPÍTÉS


- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB bemenetéhez
- A rendszer automatikusan telepíti a vezérlő programot

NYILAK FUNKCIÓVÁLTOZTATÁSA

- Nyomd le az FN + W gombokat a nyílak funkcióinak W, A, S, D funkciógombokkal történő felcseréléséhez.

MEGVILÁGÍTÁSI MÓD

- A 3 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az FN + Scroll Lock, vagy gombokat (állandó, légzés, ki).



RENDSZERKÖVETELMÉNYEK


- Asztali számítógép vagy az USB porttal kompatibilis készülék
- Windows® XP/Vista/7/8/10

BIZTONSÁG

- Rendeltetésszerűen használandó.
- A készülék engedély nélküli szétszerelése a garancia elvesztésével jár és tönkreteheti a készüléket.
- A készülék leejtése vagy ütődése eredményeképpen a készülék megrongálódhat, a ház meghorzosódhat, illetve más hiba léphet fel.
- Ne használja a készüléket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben.
- A készülék nem rendeltetésszerű használata tönkreteheti a készüléket.
- A házban található rések és nyílások szellőző nyílások és nem szabad őket eltakarni. A szellőzőnyílások eltakarása a készülék túlhevüléséhez vezethet.


MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az nyíl gombokat kell lenyomni.



MEGVILÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA

A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az nyíl gombokat kell lenyomni.



GARANCIA

- 2 éves gyártói garancia

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A termék megfelel az EU elvárásoknak.
- Az európai RoHS normáknak megfelelően gyártott termék.
- A WEEE (áthúzott, kerekese szemétygyűjtő) jelölés azt jelenti, hogy tilos a terméket válogatatlan települési hulladékként történő ártalmatlanítása. A használt termék megfelelő hasznosítása hozzájárul az olyan környezetszennyezés és egészségkárosítás megelőzéséhez, melyeket a termékben lévő veszélyes anyagok, keverékek vagy összetevők, illetve a készülék nem megfelelő tárolása és feldolgozása okozhatnak. A hulladék szelektív gyűjtése továbbá lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és komponenseknek a visszanyerését, amelyekből a termék készült. A bővebb tájékoztatásért a termék szelektív hulladékgyűjtéséről forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a játékot vásárolta.



СПЕЦИФИКАЦИЈА

- | | |
|----------------|-------------------|
| • Димензије | 302 x 110 x 30 mm |
| • Конектор | USB |
| • Број тастера | 61 |

ИНСТАЛАЦИЈА


- Повежите уређај са USB портом
- Систем ће аутоматски инсталирати управљачке програме

ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СТРЕЛИЦЕ

- Притисните тастере Fn + W да бисте функције стрелица заменили функцијским тастерима W, A, S, D.

ПРОМЕНА СВЕТЛОСНОГ РЕЖИМА

- Притисните тастере да бисте се пребацивали између 3 режима позадинског осветљења (трајно, дисање, искључено).



ЗАХТЕВЕ


- PC или уређај компатибилни са портом USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

БЕЗБЕДНОСТ

- Користити према намени.
- Неовлашћено покушање отварања уређаја узрокује губитак гаранције и може да узрокује уништење производа.
- Пад или ударање уређајом може да узрокује његово пошкођење, огреботине или друге поковења
- Немој користити производ у врућом, хладном, прашњавом или влажном месту.
- Погрешно коришћење производа може да га уништи.
- Пукотина и отворе у миши јесу отвори за вентилацију и немогу бити сакривени. Сакриће отвора за вентилацију може да узрокује преграњем уређаја.

СВЕТЛОСТ ОСВЕТЉЕЊА

Да бисте променили осветљеност позадинског осветљења, притисните тастере са стрелицама



ЕФЕКТИ БРЗИНЕ ОСВЕТЉЕЊА

Да бисте променили брзину светлосног ефекта, притисните



ГАРАНЦИЈА

- 2 године гаранције произвођача

ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом ROHS.
- Употреба симбола WEEE (прекрсана канта) означаје да према овом производу неможе се опходити као према кућним отпадом. Исправна утилизација искоришћеног уређаја омогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неисправног складирања и рециклирања таквих уређаја. Селективно складирање омогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ или са органом локалној власти.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер клавиатуры 302 x 110 x 30 mm
- Выход USB
- Число клавишей 61

УСТАНОВКА


- Подключите устройство к порту USB на компьютере
- Система автоматически установит драйвер

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

- Нажмите клавиши FN + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W, A, S, D.

РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

- Нажмите клавиши чтобы выбрать один из 3 режимов подсветки (постоянное, дыхание, выключен).



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства

ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши



СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить скорость эффекта подсветки, нажмите клавиши



ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.





PRODUCT & SUPPORT INFORMATION

© FURY. All rights reserved. FURY name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.