

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mysz bezprzewodowa Saitek M80X

Podłączanie urządzenia

Mysz włączy się automatycznie po włożeniu nowych baterii. Aby oszczędzać baterie kiedy mysz nie jest używana należy ją wyłączyć przyciskiem znajdującym się na spodzie myszy poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przez 3 - 5 sekund. Aby ponownie włączyć mysz należy raz przycisnąć ten sam przycisk.

Jeżeli kontrolka LED miga niebieskim kolorem to oznacza że baterie się wyczerpują – należy je więc jak najszybciej wymienić.

Parowanie myszy i odbiornika

Mysz powinna być automatycznie sparowana z odbiornikiem i powinna zadziałać automatycznie. Może się jednak zdarzyć, że wystąpi konieczność ręcznego sparowania myszy i odbiornika. Należy wówczas:

1. Podłączyć odbiornik do portu USB w komputerze
 2. Nacisnąć przycisk na odbiorniku i przytrzymać przez dwie sekundy tak aby zielona kontrolka zaczęła mrugać
 3. Naciśnij przycisk znajdujący się na spodzie myszy (krótkie przyciśnięcie)
 4. Poczekaj aż mysz połączy się z odbiornikiem. Jeżeli nawiązywanie połączenia się nie powiedzie przyciśnij jeszcze raz przycisk na spodzie myszy aby kontynuować wyszukiwanie połączenia (normalnie połączenie powinno zostać nawiązane za pierwszym razem)
- Cały proces powinien zająć około 10 sekund.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na produkty firmy Saitek udzielana jest 2 -letnia gwarancja.
2. Warunkiem przyjęcia do naprawy gwarancyjnej towaru jest przekazanie Serwisowi firmy Impakt:
 - dowodu zakupu (kopii faktury bądź paragonu)
 - podania numeru seryjnego urządzenia w celu sprawdzenia w bazie okresu gwarancyjnego i przebiegu napraw urządzenia
 - dokładnego opisu uszkodzenia bądź problemu które urządzenie stwarza. Urządzenie będzie sprawdzane wyłącznie pod tym kątem
3. Towar powinien zostać dostarczony w oryginalnym lub innym opakowaniu, które zabezpiecza go skutecznie przed uszkodzeniem w transporcie. W razie oddania towaru w innym opakowaniu niż oryginalne towar wymieniony na nowy zostanie zwrócony w opakowaniu, które trafiło do serwisu.
4. Utrata gwarancji na zakupiony towar następuje w przypadku:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub przechowywania sprzętu,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wyciekania baterii za które nie odpowiada sprzedawca i producent
 - zerwania lub uszkodzenia plomb w postaci nalepek gwarancyjnych (stikerów)
 - uszkodzenia numeru seryjnego nie dającego się odczytać

- dokonywania napraw we własnym zakresie lub przez osoby trzecie nie posiadające certyfikatu firmy Saitek
 - użytkowania lub przechowywania sprzętu w niewłaściwych warunkach lub pomieszczeniach, zdarzeń losowych i innych okolicznościach powstałych po sprzedaży – za które nie odpowiada sprzedawca i producent,
5. Wady ujawnione podczas gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od daty odebrania towaru od Kupującego. Okres naprawy może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy elementów niezbędnych do naprawy reklamowanego towaru. Serwis firmy Impakt o zaistniałym fakcie poinformuje Kupującego.
 6. Naprawy pogwarancyjne będą odbywały się odpłatnie po ustaleniu szczegółów z Serwisem firmy Impakt
 7. Klient ponosi koszty transportu towaru do Serwisu



Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.



Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy.

Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.

RoHS

Certyfikat ten potwierdza zgodność z działaniem ograniczającym na etapie produkcji wprowadzanie substancji niebezpiecznych do produktu.

IMPAKT Sp. z o.o.

ul. Leśna 5 Sierakowo

63-900 Rawicz

www.impakt.com.pl

Pomoc Techniczna i Serwis

62-040 Puszczykowo k. Poznania, ul. Wrzosowa 4

(uszkodzone towary prosimy wysłać na ten adres)

tel: 061 8983228

e-mail: serwis.saitek@impakt.com.pl